



A

n° de cajas Pibox : 8



B

n° conectores rectos : 6



C

n° conectores dobles : 3



D

n° conectores en "V": 1




E

n° patas dobles : 3

¿COMO SE ARMA ?



Doblar y abrir la caja (A) con ambas manos



Doblar para adentro y afuera cada una de las aletas para aflojar




A

Doblar ambas aletas hacia el centro de la caja, estas deben engancharse



E

Inserte las patas dobles



B

C

Inserte los conectores rectos




D

Inserte los conectores en "V" de las cajas Pibox centrales del portal

COMO ES EL ARMADO

COMO SE VE ARMADO



www.pibox.cl
ventas@pibox.cl